


















СПАРТАК

КОМПЬЮТЕРНОЕ ИГРОВОЕ КРЕСЛО



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

A*1 	H*1 	
B*1 	I*5 	
C*1 	J*1 	
D*1 	K*4 	
E*1 	L*4 	
F*1 	M*2 	
G*1 	N*8 	
	O*1 	P*4 
	Q*2 	R*1 