

# 风琴折 成型尺寸: 120\*120mm 材质: 128g双铜双面印刷

## 封面

**Руководство пользователя беспроводной игровой гарнитуры ZONE 51 ATLAS**

**Характеристики:**  
 Диаметр динамика: 50 мм  
 Сопротивление: 32 Ом  
 Чувствительность: 111 дБ  
 Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц  
 Радиус беспроводной работы: 10 метров  
 Подключение: 1) Bluetooth; 2) 2.4 ГГц и Bluetooth; 3) Проводное: 3.5mm Jack  
 Емкость батареи: 1050 mAh  
 Время зарядки: ~3 часа  
 Тип зарядки: Проводная. Через USB Type-C. 5 Вольт  
 Время зарядки: 25 мин  
 Размеры: 92x150x205 мм  
 Вес продукта: 336 грамм  
 Время работы: 11,2/4 Гц: 38 часов (без подсветки), 14 часов (с подсветкой)  
 2) Bluetooth: 44,5 часа (без подсветки), 14,5 часа (с подсветкой)

**Руководство по эксплуатации**

**Проводной режим работы (3.5 мм Jack)**

- Подключите гарнитуру к мультимедийному плееру или другому устройству с аналогами 3.5 мм портом (или с двойным 3.5 мм портом) с помощью комплекта аналогового кабеля. Гарнитура сможет функционировать в данном режиме без нажатия на кнопку включения.
- В этом режиме вы не сможете использовать никакие функции управления гарнитурой, включая управление громкостью, выбором трека и контролем микрофона.

**Режим работы через 2.4ГГц канал**

- Подключите передатчик в ПК/PS4 или другой девайс, индикатор загорится и начнет мигать.
- Нажмите на кнопку включения гарнитуры. Индикатор состояния загорится синим через 1 секунду и будет гореть не мигая. Индикатор состояния может мигать красным/зеленым в ожидании подключения. После успешного подключения индикатор состояния будет постоянно мигать зеленым каждые 2 секунды.
- Тумблер быстрой команды при переключении без задержки изменит громкость. При срабатывании задержки в 1.5 секунды тумблер переключит трек (Следующий/Предыдущий).
- После включения сработает микрофон по умолчанию выключен. Для включения микрофона нажмите кнопку «Иконка управления микрофоном». Вы услышите звуковой сигнал «бип», а индикатор состояния микрофона загорится красным. В данном случае микрофон будет снова выключен.

**Полный список всех функций в режиме работы 2.4 ГГц вы можете найти в таблице ниже:**

Название	Функция	Действие	Комментарий
2.4G	Иконка включения	Вкл./Выкл. Длинное нажатие (3 сек)	Индикация состояния загорится синим на 1 секунду
		Выкл. Длинное нажатие (3 сек)	Индикация состояния загорится красным на 1 секунду
	Смена между 2,4ГГц и Bluetooth	Двойное нажатие	В ожидании подключения в режиме 2.4 ГГц индикатор состояния мигает красным и зеленым. После удачного соединения индикатор мигает зеленым каждые 2 секунды.
	3,5 мм подключение	В любом режиме, при подключении кабеля 3,5 мм в гарнитуру, выключается проводной режим работы.	
Иконка управления подсветкой	Возврат к заводским настройкам	Нажмите кнопку Вкл. в течение 8 секунд при включенной гарнитуре	Индикатор загорится красным до заводских настроек.
	Длинное нажатие (3 секунды) выключает подсветку	Длинное нажатие (3 секунды) выключает подсветку	Подсветка выключается автоматически, когда заряд батареи становится низким.
Тумблер быстрой команды	Громкость +	Тумблер вперед	Звуковой поток автоматически ставится на паузу, когда проводной режим активирован. После завершения работы с проводным подключением звук автоматически возобновляется с последнего сохраненного места остановки.
	Громкость -	Тумблер назад	
	Следующий трек	Тумблер вперед 1,5 сек.	
	Предыдущий трек	Тумблер назад 1,5 сек.	
	Старт/Пауза	Короткое нажатие	
Индикатор состояния	Половой помощник	Нажмите в течение 2 сек. для диагностики доступа только в режиме Bluetooth	Индикатор состояния мигает синим и красным в течение 1 секунды.
	Индикатор состояния	Зарядка	Загорится индикатор красного цвета

## 封底

**Руководство по эксплуатации**

**Режим Bluetooth**

- Включите гарнитуру, двойным нажатием кнопки включения переведите в режим Bluetooth, и вы сможете услышать голосовое оповещение «Bluetooth mode». После того, как гарнитура войдет в режим сопряжения, индикатор состояния будет мигать красным и синим.
- Данная гарнитура совместима с большинством смартфонов и других девайсов, которые поддерживают протокол работы в режиме Bluetooth.
- Включите гарнитуру в Bluetooth режим, затем найдите «ATLAS» на вашем устройстве, которое вы хотите подключить к гарнитуре.
- Нажмите «ATLAS» для сопряжения. После успешного сопряжения будет слышно звуковое подтверждение, и индикатор состояния будет постоянно мигать каждые 2 секунды. Если гарнитура была сопряжена с данным устройством ранее, то она автоматически в меню перейдет в режим Bluetooth.

**Функции клавиш:**

**Ответ на входящий звонок**  
 Двойное нажатие кнопки микрофона позволяет ответить на входящий звонок. **Примечание:** Некоторые мобильные телефоны после ответа на звонок работают через встроенный динамик и микрофон по умолчанию, покажите проводные настройки телефона.

**Завершение текущего звонка**  
 Двойное нажатие на кнопку микрофона завершает текущий звонок.

**Сброс звонка**  
 Во время входящего звонка нажмите кнопку микрофона на 1.5 секунды для сброса.

**Параллельный звонок**  
 Тройное нажатие на кнопку микрофона переводит текущий звонок в режим ожидания и позволяет ответить на параллельный звонок. Повторное тройное нажатие позволяет продолжить разговор по первой линии.

**Воспроизведение музыки**

- Старт/Пауза: короткое нажатие на тумблер быстрой команды
- Громкость + / Тумблер вперед (быстро)
- Громкость - / Тумблер назад (быстро)
- Предыдущий трек / Тумблер вперед (1,5 сек.)
- Следующий трек / Тумблер назад (1,5 сек.)

**Полный список всех функций в режиме работы Bluetooth вы можете найти в таблице ниже:**

Название	Функция	Действие	Комментарий
Bluetooth	Иконка включения	Вкл./Выкл. Длинное нажатие (3 сек)	Индикация состояния загорится синим на 1 секунду
		Выкл. Длинное нажатие (3 сек)	Индикация состояния загорится красным на 1 секунду
	Смена между 2,4ГГц и Bluetooth	Двойное нажатие	В ожидании подключения в режиме Bluetooth индикатор состояния мигает красным и синим. После удачного соединения индикатор мигает зеленым каждые 2 секунды.
	3,5 мм подключение	В любом режиме, при подключении кабеля 3,5 мм в гарнитуру, автоматически выключается проводной режим работы.	
Иконка управления подсветкой	Возврат к заводским настройкам	Нажмите кнопку Вкл. в течение 8 секунд при включенной гарнитуре	Индикатор загорится красным до заводских настроек.
	Длинное нажатие (3 секунды) выключает подсветку	Длинное нажатие (3 секунды) выключает подсветку	Подсветка выключается автоматически, когда заряд батареи становится низким.
Тумблер быстрой команды	Громкость +	Тумблер вперед	Звуковой поток автоматически ставится на паузу, когда проводной режим активирован. После завершения работы с проводным подключением звук автоматически возобновляется с последнего сохраненного места остановки.
	Громкость -	Тумблер назад	
	Следующий трек	Тумблер вперед 1,5 сек.	
	Предыдущий трек	Тумблер назад 1,5 сек.	
	Старт/Пауза	Короткое нажатие	
Индикатор состояния	Половой помощник	Нажмите в течение 2 сек. для диагностики доступа только в режиме Bluetooth	Индикатор состояния мигает синим и красным в течение 1 секунды.
	Индикатор состояния	Зарядка	Загорится индикатор зеленого цвета

**Руководство по эксплуатации**

**Микрофон выкл./вкл.**

Ответить на звонок

Завершить звонок

Переключить вызова

Зарядка

«Тревожный звонок» ответ завершение

**Bluetooth**

**Тур-С**

**Интеллектуальные функции**

**ВНИМАНИЕ**

- Пожалуйста, следуйте инструкциям.
- Пожалуйста, зарядите гарнитуру при напряжении 3.3 Вольта (до полного отключения). Это позволит продлить жизнь аккумулятору.
- Пожалуйста, используйте гарнитуру при нормальных температурных показателях.
- Пожалуйста, держите гарнитуру подальше от оптических приборов или мест с повышенной температурой.
- Пожалуйста, не закрывайте порты (зарядки, микрофона и т.д.)
- Для защиты вашего уха, а так же во избежание выхода из строя динамика, мы включили максимальную громкость в другое время.
- Независимо от цены неисправности вашей гарнитуры, мы предлагаем обратиться в сервисную службу нашей компании (http://z51.ru/helpdesk/) для более качественного сервисного обслуживания.

**БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Если при работе устройства возникли неполадки, которые не удалось устранить с помощью рекомендуемых действий, отключите устройство и незамедлительно обратитесь на горячую линию поддержки по телефону 8-800-700-08-09 (звонок бесплатный) или 8-495-787-5900 с 10:00 до 18:00 (время московское). Критические повреждения осуществляются на сайте www.z51.ru.

Не разбирайте устройство и не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно - это приводит к аннулированию гарантии.

Не допускайте контакта устройства с жидкостями, сыростью или влагой.

После использования устройства только в разрешенном диапазоне температур (0°С до 40°С). Если температура выходит за пределы диапазона, выключите устройство и/или выньте вилку из розетки и дождитесь, когда температура установится на допустимый уровень.

Для поддержания устройства в рабочем состоянии рекомендуется раз в месяц отключать устройство и очищать его мягкой тканью или влажной салфеткой в местах скопления грязи. Избегайте использования агрессивных чистящих средств.

**ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ**

На периферийные устройства, комплектующие и аксессуары ZONE 51 действует 2-х летняя ограниченная гарантия.

Более подробно о гарантии на продукцию ZONE 51 и актуальные гарантийные условия можно найти на сайте <http://z51.ru/helpdesk/>

Срок службы Продукта составляет 2 (два) года с даты первоначальной продажи. По исторам гарантии просьба обращаться по месту приобретения. Пожалуйста, свяжитесь с продавцом устройства, если вы обнаружили бракованные детали или неисправное изделие. Другие гарантийные вопросы можно решить по телефону +7 (495) 269-09-11 или электронной почте [zavign@z51.ru](mailto:zavign@z51.ru)

**ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ**

Обязование микропрограмм и/или компонентов аппаратного обеспечения производится регулярно. Поэтому некоторые инструкции, спецификации и изображения в этой документации могут незначительно отличаться от Вашей конкретной ситуации. Все заявления, опущенные в данной руководстве, предназначены только для информации и могут не относиться к конкретной ситуации. Во внимание, приведенного в этой руководстве, нельзя получить никаких юридических прав.

**ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Товар сертифицирован для использования на территории Таможенного Союза без каких-либо ограничений. ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектронии». Импортирует, дистрибутор, дистрибутор: «Электроникс-Технолоджи Ко., Лдс» «Импортеры»: ООО «Фабрика-Фабрика», 023458 с/ Москва, ул. Маршала Прошьякова, д. 30, офис 503, +7 495 787 5900.

产品名称:	H2039BG说明书
材 质:	128g双铜
折 法:	风琴折
尺 寸:	120*120(mm)
设计人:	设计部——何筱杰
定稿日期:	2023.7.21

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Модель: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

**Информация о продавце**

Название торговой организации: \_\_\_\_\_

Телефон торговой организации: \_\_\_\_\_

Адрес, e-mail: \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_ М.П.

Подпись покупателя \_\_\_\_\_  
(с расшифровкой)

**Внимание! Гарантийный талон недействителен без печати продавца.**