

Игровая компьютерная механическая клавиатура GameLab ALARUM GL-4000 с RGB подсветкой



Подключение и использование

1. Распакуйте клавиатуру и снимите все упаковочные материалы.
2. Подключите USB коннектор в свободный порт USB у вашего компьютера с Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista или Windows XP. Дождитесь определения клавиатуры системой. Клавиатуру можно использовать.

Особенности:

- Полноразмерная механическая клавиатура с подсветкой типа «Радуга
- Надежные красные линейный переключатели
- 12 разнообразных эффектов подсветки
- Ресурс переключателей более 50 млн активных нажатий
- Двойное литье кейкапов (ABS)
- Антигостинг 25 клавиш
- Корпус из прочного ABS пластика
- Удобный кабель длиной 1.5 метра

Спецификации:

- Цвет: Белый
- Подсветка: RGB подсветка всех клавиш
- Эффектов подсветки: 12
- Ресурс переключателей: не менее 50 млн нажатий
- Переключатели: красные, линейные
- Кейкапы: Двойное литье, ABS
- Количество клавиш: 104
- Антигостинг: 25 клавиш
- Размеры: 435x130x33 мм
- Материал: ABS пластик
- Длина кабеля: 1.5 метра, без оплетки
- Тип подключения: USB порт

Соответствует ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Производитель: Дунгуань ХуаАнДа Электроник Текнолоджи Ко., Лтд.

Адрес производителя: 5 ХеШи Роуд, Хэ КенДжи Вилаж, Ци Аотоу Таун, Дунгуань сити, провинция Гу Дун, Китай.

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Бизнес-фабрика», 123458, г.Москва, ул. Маршала Прошлякова, д.30, офис 503, +7 495 787 5900

Срок гарантии: 12 месяцев

Срок службы: 24 месяца

Сделано в Китае

Дизайн и спецификации продукта могут быть изменены производителем без предварительного информирования.

По вопросам гарантии просьба обращаться по месту приобретения продукта. Другие гарантийные вопросы можно уточнить в разделе Гарантия официального сайта:

<https://gamelab.pro/guarantee/>



Клавиши и их функции

💡 Выбор эффекта подсветки из 12 вариантов с помощью клавиши (значок лампочки)

FN+ (↑↓) - Изменение яркости подсветки

FN+ (←→) - Изменение скорости подсветки. 3 уровня

FN+WIN - Выключение клавиши WIN. Повторное нажатие снова включает клавишу

FN+W: - Смена функций блока стрелок и блока WASD

Fn +[F1 ~ F12] - Сочетания управления медиа и другими функциями

	Клавиша	Функция	Клавиша	Функция
Fn+	F1	Медиа	F7	Проигрывание/Пауза
	F2	Громкость -	F8	Следующий трек
	F3	Громкость +	F9	Электронная почта
	F4	Без звука	F10	Web/Home (Домой)
	F5	Стоп	F11	Заблокировать клавиатуру
	F6	Предыдущий трек	F12	Калькулятор
	ESC	Возврат к заводским настройкам	SCRLK	Выключение подсветки