






















**СПАРТАК**  
КОМПЬЮТЕРНОЕ ИГРОВОЕ КРЕСЛО

# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

<p>Ax1</p> 	<p>G* x 4</p> 
<p>Bx1</p> 	<p>Hx1</p> 
<p>Cx1</p> 	<p>I x 5</p> 
<p>Dx1</p> 	<p>J x 4</p> 
<p>Ex1</p> 	<p>K x 4</p> 
<p>Fx1</p> 	<p>L x 2</p> 
<p>Gx1</p> 	<p>M x 1</p> 
<p>Gx1</p> 	<p>N x 4</p> 
<p>Gx1</p> 	<p>O x 4</p> 
<p>Gx1</p> 	<p>P x 1</p> 